## راهنمای بروزرسانی ساعت های شاین با فلش USB برای سال کبیسه ۱۴۰۳

برای کپی فایل در Flash فرمت آن باید Fat32 باشد(برای دیدن فرمت فلش مموری روی درایو آن در MyComputer کلیک راست کرده و گزینه Properties را بزنید و تب General قسمت File System باید Fat32 باشد)

💻   🕑 🔜 🖛   Manag	ge This PC	- 🗆 ×
File Computer View Drive To	ools	~ 📀
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\blacksquare$ $\succ$ This PC		✓ Č Search Thi
📌 Quick access	◆ Folders (7)	→ A (E:) Properties         X
OneDrive - Personal	3D Objects	General Tools Hardware Sharing ReadyBoost Customize
Jhis PC J 3D Objects	Documents	Type: USB Drive
<ul> <li>Desktop</li> <li>Documents</li> <li>Downloads</li> </ul>	Music	File system:       FAT32         Used space:       198,316,032 bytes       189 MB
♪ Music	Videos	Free space:         1,815,998,464 bytes         1/69 GB           Capacity:         2,014,314,496 bytes         1/87 GB
<ul> <li>Videos</li> <li>64Win8 (C:)</li> <li>A (E:)</li> </ul>	✓ Devices and drives (4) 64Win8 (C:)	<b>O</b>
System Volume Information	31/9 GB free of 222 GB	Drive E:
یدیت دستگاهها برای سال ۱۴۰۳ کبیسه 📙 🕳 A (E:)	A (E:) 1/69 GB free of 1/87 GB	
System Volume Information		
، آپدیت دستگاهها برای سال ۱۴۰۳ کبیسه		
Network	v	OK Cancel Apply
11 items 1 item selected		

۱- فایل بروزرسانی ST\_Shine\_C.bin در درایو اصلی (روت) فلش کپی شود.

🗕   🕑 📙 🖛	Manage	SARDU (H:)					-	
File Home Share	View Drive Tools							~ <b>(</b> )
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\blacksquare$ $\Rightarrow$ This	PC > SARDU (H:) >				ٽ ~	Search SARDU (H:)		Q
130-160-190 ^	Name		Date modified	Туре	Size			
130-160-190	New folder		۰۱:۴۷ ب,ظ ۶/۰۵/۱۴۰۳	File folder				
📙 Manager	ST_Shine_C.bin		۱۱:FF ق.ط ۱۶/۰۳/۱۶۰۳	BIN File	486 KB			
sss								
OneDrive								
💻 This PC								
3D Objects								
🛄 Desktop								
Documents								
👆 Downloads								
b Music								
E Pictures								
Videos								
🏪 Local Disk (C:)								
🕳 Local Disk (D:)								
🕳 Drive (F:)								
🔐 CD Drive (G:) EN								
SARDU (H:)								

- ۲- دستگاه را خاموش کنید و فلش را به آن متصل کرده و سپس آن را روشن کنید.
- -۳ نکته: پشت دستگاه کلید فلزی وجود دارد که با چپ و راست کردن کلید ، دستگاه روشن یا خاموش میشود



۴- در نمایشگر صفحه مراحل بروزرسانی نمایش داده می شود. صبر می کنیم تا بروزرسانی کامل شود.



۵- اگر بروزرسانی با موفقیت انجام شود دستگاه آماده به کار میشود و صفحه اصلی نمایش داده میشود.



نکته: بعد از بروزرسانی و لود شدن ساعت اگر پیغامی به صورت زیر داده شد نیاز نیست تایید کنید(این کار برای تخلیه اطلاعات ورود و خروج روی فلش می باشد)



نکته: برای نمایش نسخه فریمور وارد منو شوید. آیتم شماره ۸ درباره دستگاه را انتخاب کنید.

ST -	Shine			
			کھر ست ***	0

نسخه ی ثابت افزار را مشاهده می کنید. که باید ۹۶٬۰٬۰۹ باشد

